



Manual de Usuario

1	Seguridad	2
2	Introduccion.....	¡Error! Marcador no definido.
2.1	Encendido y Apagado.....	
2.2	Carga de Bateria	
3	Funciones del Menu	
3.1	Contactos.....	4
3.2	Mensajes	4
3.3	Caracteristicas del Telefono	
3.3.1	Llamadas	
3.4	Conectar al Pc	
3.5	WLAN.....	5
3.5.1	Conexion Wifi	
3.6	Bluetooth.....	6
3.6.1	Activar Bluetooth.....	
3.6.2	Conectar Auriculares Bluetooth.....	
3.6.3	Desconectar Auriculares Bluetooth.....	
4	Aplicaciones	6
4.1	Navegador	
4.2	Email.....	6
4.3	Configuracion.....	
4.3.1	Administracion SIM	
4.3.2	Wireless & networks.....	7
4.3.3	Configuracion de Llamadas	
4.3.4	Perfil de Audio	
4.3.5	Pantalla	
4.3.6	Localizacion.....	7
4.3.7	Seguridad.....	8
4.3.8	Aplicaciones	8
4.3.9	Cuentas & Sincronizacion	
4.3.10	Privacidad	8
4.3.11	Almacenamiento	
4.3.12	Lenguaje y Teclado	
4.3.13	Fecha y Hora.....	
4.3.14	Sobre el Telefono.....	
4.4	Camara	9
4.5	Musica.....	9



1 Seguridad

Advertencia: Por favor, preste atención a estas directrices, un uso inadecuado puede inducir a incumplir la ley, el fabricante no asume ninguna responsabilidad del uso que el usuario preste con el producto, siga las siguientes recomendaciones:

- ◆ Modo Avion, por favor apague el teléfono antes de abordar, ya que el teléfono puede causar interferencias en los aviones. Siga todas las restricciones en el avión.
- ◆ Apague el dispositivo cuando se encuentre cerca de combustibles, productos químicos o áreas de voladura. Mantenga el dispositivo alejado de los niños.
- ◆ Al conducir, le recomendamos cumpla las leyes y regulaciones locales con respecto al uso del teléfono. Al hablar por teléfono mientras conduce, por favor cumpla con las siguientes normativas: no use el telefono mientras conduce, si su smartphone dispone de función de manos libres, actívela en tal caso de que quiera usarlo durante la conduccion. En malas condiciones de conduccion, aconsejamos, parar el coche antes de marcar o coger el teléfono.
- ◆ Apague el teléfono en hospitales u otro lugar donde este prohibido el uso del teléfono. Los teléfonos afectarán al trabajo normal de los equipos electrónicos y los dispositivos médicos, tales como marcapasos, audífonos y otros equipos de electrónica médica.
- ◆ Use accesorios originales, el fabricante no podra hacerse cargo de las reparaciones en garantia en tal caso de que se usen accesorios genericos.
- ◆ Por favor, no desmonte ni intente reparar el telefono en tal caso de que este deje de funcionar dentro del periodo de garantia, pongase en contacto con su distribuidor.
- ◆ Por favor, no ponga a cargar el telefono, antes de colocarle la bacteria, puede provocar un corto circuito
- ◆ El telefono debe de cargarse en una zona con buena ventilacion y refrigeracion, evite la carga cerca de materiales inflamables.
- ◆ Evite situar el telefono cerca de objetos magneticos tales como tarjetas de credito, Discos,etc.
- ◆ Mantega el dispositivo seco, evite la lluvia, humedad y todo tipo de liquidos que puedan dañar los circuitos electronicos. Si su telefono se mojase por favor pongase inmediatamente en contacto con su distribuidor.
- ◆ No utilice el telefono en ambientes de gran temperatura, evite la exposicion al sol durante los meses de verano.
- ◆ No use liquidos abrasivos para la limpieza de su telefono, puede verse dañado.



- ◆ Este telefono le permite la posibilidad de realizar fotografias y grabar videos, por favor siga las leyes y reglamentos establecidos.
- ◆ En tal caso que tenga que tirar las baterias, actue conforme a las leyes medioambientales, recicle cuando le sea posible, no tire las baterias como residuo domestico.

Declaracion: Exeom España se reserva el derecho de revisar dicha informacion y modificarla sin previo aviso.

2 Introduccion

2.1 Encendido y Apagado

Para encender o apagar el teléfono por favor mantenga pulsada la tecla de encendido. Si enciende el teléfono sin haber insertado la tarjeta SIM, el teléfono mostrará el mensaje "No hay tarjeta SIM". Después de insertar la tarjeta SIM, el teléfono comprueba automáticamente la tarjeta SIM.

A continuación se mostrará en este orden:

Introduzca el codigo de desbloqueo

—Si tiene establecido el bloqueo del telefono.

Introduzca PIN

—Si tiene establecido el Pin para la tarjeta Sim.

Buscando

—El telefono iniciara la busqueda de conexiones de red.

2.2 Carga de Bateria

- Conecte el conector del cargador al teléfono, y conecte el cargador a la toma de corriente.
- En este momento el icono de nivel de carga parpadeará repetidamente en la esquina superior derecha de la pantalla del teléfono móvil; Si la carga del teléfono móvil se realiza con el telefono apagado, aparecera una indicación de carga en la pantalla.

Cuando el icono de carga de la batería deje de parpadear, esto significa que la batería está completamente cargada. Si la carga se realiza con el movil apagado, aparecera una indicación en la pantalla cuando la carga este completa. Este proceso suele tardar más de 2,5 horas (Para las primeras tres cargas, recomendamos que carguen la bacteria durante 12-14 horas, ya que esto le ayudará a prolongar la vida de la misma). El teléfono móvil y el cargador se calientan durante la carga, esto es normal.

- Cuando la carga está completa, desconecte el conector de carga de la toma eléctrica y del teléfono móvil.

Atencion:

- La carga debe realizarse en un área bien ventilada, con una temperatura de entre -10 ° C y 45 ° C. Utilice accesorios originiles. El uso de un cargador no aprobado por el fabricante podría ser peligroso, además de ser una violación de las disposiciones de la garantía para una posterior reparación.
- Si el teléfono móvil se apaga automáticamente, o se indica que "la batería está baja",



debe cargar inmediatamente la batería. Si la batería no se ha utilizado en su totalidad antes de la carga, el teléfono móvil reducirá automáticamente el tiempo de carga.

3 Funciones del Menu

3.1 Contactos

Puede utilizar la función de agenda para guardar los datos de contacto. Puede ver o gestionar de sus contactos.

3.2 Mensajes

Puede enviar y recibir mensajes SMS y MMS.

3.3 Características del Telefono

3.3.1 Llamadas

Para hacer una llamada, marque el número de teléfono, incluyendo el código de área, seleccione una de las tarjetas SIM y pulse a llamar. Durante la llamada, se mostrará la información de estado de la llamada, si es necesario introducir un número de acceso a una centralita, por favor pulse directamente la tecla numérica. Para llamadas internacionales, ingrese el código de país y el número completo al que desea llamar.

3.3.1.1 Acceso a la Agenda

1. Pulse la tecla de inicio, haga clic en la aplicación "Agenda"
2. Pulse la tecla de Menú -> Buscar, buscar los contactos en la lista de contactos
3. Haga clic en el contacto -> seleccione el contacto y pulse a llamar.

3.3.1.2 Llamar desde el registro de llamadas

1. Pulse la tecla de inicio, haga clic en el icono "Marcar" para abrir el registro de llamadas
2. Haga clic en la lista de registro de llamadas.
3. Haga clic en la llamada que desea marcar -> seleccione la tarjeta SIM y pulse llamar.

3.3.1.3 Llamar desde el SMS

1. Presione sobre el icono SMS en el escritorio.
2. Seleccione y abra la carpeta de mensajes.
3. Haga clic en los mensajes requeridos. Si el mensaje contiene varios números de teléfono, desde su terminal puede seleccionar a que número llamar, marquelo y pulse la tecla de llamar.

3.3.1.4 Responder Llamada

Cuando recibe una llamada, deslice el botón de respuesta hacia la derecha para contestar la llamada.



3.3.1.5 Finalizar Llamada

Cuando recibe una llamada, deslice el botón hacia la izquierda para rechazar la llamada. Al responder, haga clic en el botón de colgar para finalizar la llamada en curso.

3.3.1.6 Opciones de Llamada

Mientras esta hablando, puede hacer las siguientes acciones:

- **Mute**
Activar Mute, el usuario que le llama no le oirá.
- **Activar Llamada en Espera**
Active el modo en espera, para pausar la llamada entrante.
- **Desactivar Llamada en Espera***
Reanudar la llamada
- **Manos Libres**
Puede Activar o Desactivar la opción de manos libres
- **Contactos**
Entrar en el menú de contactos
- **Aceptar Nueva Llamada**
Puede aceptar una segunda llamada, quedando la anterior en modo llamada en espera.

3.4 Conectar al Pc

1. Conecte el cable USB suministrado al móvil y a su ordenador. La barra de estado mostrará un icono de notificación.
2. Pulse el icono de notificación y se abrirá el panel de notificaciones.
3. En el panel de notificaciones, aparecerá "USB conectado", pulse "Activar almacenamiento USB", su dispositivo ahora está conectado al pc.

3.5 WLAN

Si desea utilizar el teléfono móvil a través de una red WiFi, usted tiene que conectar el terminal al punto de acceso inalámbrico.


3.5.1 Conexion Wifi

1. La intensidad con la que recibamos la señal wifi, va a depender de la cercanía a la que tengamos el dispositivo wireless.
2. Para configurar su red Wifi, dirijase a ajustes, en el apartado WLAN, active la casilla que hace referencia al wifi, el sistema buscará automáticamente las redes wifi más cercanas.
3. A continuación y tras la búsqueda, el sistema le mostrará un listado con las redes Wifi accesibles.
4. Seleccione la red en la que desea conectar y realice la configuración que esta tenga establecida para su conexión.



3.6 Bluetooth

3.6.1 Activar Bluetooth

1. Pulse la tecla de inicio, haga clic en Configuración
2. Haz clic en "Conexiones inalámbricas y redes", active la casilla de verificación "Bluetooth". Después de activar el Bluetooth, en la barra de estado aparecerá el siguiente icono() . Toque la tecla "Buscar dispositivos" empezará a buscar los dispositivos dentro de su alcance.
3. Se mostrara a continuacion una lista de los dispositivos encontrados.

3.6.2 Conectar Auriculares Bluetooth

1. Pulse la tecla de inicio, haga clic en Configuración.
2. Haga clic en "Conexiones inalámbricas y redes" -> Configuración Bluetooth, active el Bluetooth, Una vez activado seleccione Bluetooth para abrir el administrador de dispositivos.El teléfono escaneara todos los dispositivos a su alcance, incluyendo sus auriculares Bluetooth, el cual aparecera en el listado, pulse sobre el y acepte la conexcion, en este momento ya tendra los auriculares conectados al telefono.

3.6.3 Desconectar Auriculares Bluetooth

1. Pulse la tecla de inicio, haga clic en Configuración - Ajustes> Bluetooth.
2. En la lista de dispositivos Bluetooth, marque el Auricular.
3. Mantenga pulsado el dispositivo que hace referencia al auricular y seleccione desconectar.

4 Aplicaciones

4.1 Navegador

Haga clic en el icono del navegador para abrir el navegador. En el navegador, puede acceder a paginas web por los siguientes métodos:

1. Haga clic en la barra de direcciones del navegador, a continuacion le aparecera el teclado para que pueda escribir la direccion web donde desea acceder.
2. Toque la Tecla Menú-> marcadores, se le abra el historial de marcadores,donde podra seleccionar desde la lista las paginas web que tengamos agregadas como favoritas.

4.2 Email

Para configurar el correo electronico, introduzca su correo electrónico y la contraseña de inicio de sesión, seleccione el protocolo de comunicación y seleccione la cuenta de datos [Editar red de área local inalámbrica o de la tarjeta SIM para conectarse al servidor de correo], Configure el servidor de entrada y salida e introduzca las opciones para el buzón de correo.



4.3 Opciones de Configuración en Ajustes

4.3.1 Administración Sim

- SIM: Utilice una tarjeta SIM activada o desactivada.
- Para la configuración de llamadas de voz, mensajería y conexión de datos, se aplicará la configuración por defecto, para realizar cambios diríjase a los ajustes de la tarjeta SIM.

4.3.2 Wireless & networks

- Modo avión: Se Desactivan todas las conexiones inalámbricas.
- Wi-Fi: Seleccione ON/OFF para activar o desactivar las conexiones Wifi.
- Configuración Wi-Fi: Configure y gestione los puntos de acceso inalámbricos, etc
- Ajustes Wi-Fi Direct: Configure y gestione la WLAN directa.
- Bluetooth: Seleccione ON/OFF para activar o desactivar la conexión por Bluetooth.
- Ajustes de Bluetooth: Gestione las conexiones con dispositivos Bluetooth
- Configuración VPN: Configure y administre una red privada virtual.
- Red móvil: Puede comprobar el uso de datos, también puede configurar el nombre del punto de acceso y los operadores de red.

4.3.3 Configuración de Llamadas

- Llamadas de Voz
- Llamadas Ip
- Otros Ajustes:

4.3.4 Perfiles de Audio

- General
- Silencio
- Reunión

4.3.5 Pantalla

- Wallpaper: Configure el fondo de escritorio del teléfono.
- Brillo: Ajuste el brillo de la pantalla del teléfono
- Pantalla giratoria: Puede establecer si la rotación de la pantalla es automática o manual.
- Tiempo de espera: Configure el tiempo en el que desea que el móvil se bloquee, tras no hacer uso de él.

4.3.6 Localización

- Redes Inalámbricas: Puede usar la red Wifi para determinar su posición.
- GPS: Puede usar la conexión GPS para situar su posición real en la calle.



4.3.7 Seguridad

- Desbloqueo de pantalla: Puede usar PIN o contraseña para bloquear y desbloquear la pantalla.
- Tarjeta SIM: Puede bloquear el uso de la tarjeta SIM mediante el PIN.
- Almacenamiento de credenciales: Permite a las aplicaciones que queremos instalar, acceder a certificados de seguridad para su instalacion.
- Instalar desde la tarjeta SD: Para poder instalar desde la tarjeta SD, se utilizara un certificado de seguridad.
- Establecer contraseña: Puede establer una contraseña para impedir la instalacion y borrado de aplicaciones.

4.3.8 Aplicaciones

- Administrador de aplicaciones: Gestione o elimine aplicaciones instaladas.
- Servicios en ejecución: Verifica y controla las aplicaciones que se encuentran en ejecucion.
- Uso de Almacenamiento: Puede comprobar el uso de almacenamiento que estan requiriendo las aplicaciones instaladas.
- Uso de la Bateria: Puede comprobar el consumo de energía.
- Desarrollo: Puede establecer las opciones de desarrollo de aplicaciones.

4.3.9 Cuentas y Sincronizacion

- Sincronización automática: Puede determinar si las aplicaciones se actualizan de forma automatica.

4.3.10 Privacidad

- Restablecer datos de fábrica: Puede reestablecer la configuracion al mismo estado que cuando salio de fabrica, se eliminaran todas las configuraciones aplicadas en el telefono.

4.3.11 Almacenamiento

- Tarjeta SD: Puede ver los detalles de almacenamiento, espacio total/espacio libre.
- Almacenamiento Interno: Puede ver los detalles de almacenamiento interno, espacio total/espacio libre..

4.3.12 Lenguaje y Teclado

- Configuración del Idioma: Puede seleccionar el idioma y el diccionario que desea utilizar.
- Ajustes del teclado: seleccione el teclado de Android, o cualquier otro método de entrada.
- Método de entrada: Seleccione el dispositivo de entrada que desea usar.

4.3.13 Fecha y Hora

- Automática: Las redes de uso, ofrecen una hora y fecha.




- Establecer fecha: Permite modificar manualmente la fecha.
- Seleccionar zona horaria: Seleccione manualmente la zona horaria.
- Definir hora: Permite modificar manualmente la hora.
- Formato de hora: Permite definir el formato de la hora.
- Formato de fecha: Permite definir el formato de la fecha.

4.3.14 Sobre el Telefono

- Estado: Puede comprobar el estado actual del telefono móvil.
- Acerca de la batería: Puede comprobar el consumo de energía
- Información legal: Puede comprobar la licencia del terminal.
- Versión: Puede comprobar la version del terminal.

4.4 Camara

1. Una vez haya activado la camara, puede realizar los ajustes necesarios para definir que tipo de fotografia desea realizar

2. Después de establecer la configuracion de la imagen pulse el siguiente icono "  " para hacer la foto.

3. Después de hacer las fotos. Haga clic en la imagen de vista previa en la parte inferior derecha de la pantalla, aparece el siguiente menu, donde podremos realizar las siguientes opciones:

1. Puede compartir las fotos a través de MMS, correo electrónico o Bluetooth, etc
2. Haga clic en la foto para realizar otras operaciones.

4.5 Musica

1. Haga clic en el artista / álbumes / canciones / biblioteca, donde encontrara los ficheros de audio.

2. Haga clic en los archivos de música para empezar a reproducir.

5 Otra Información

5.1 Notas sobre reciclaje

La batería recargable instalada en el telefono es reciclable. No remueva la batería usted solo, consulte a su distribuidor.

5.2 Precauciones

Deshacerse de equipos eléctricos y electrónicos antiguos (Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida de basuras separada.

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no debería ser tratado como desechos caseros. En vez de eso, debería ser tirado en la recogida de desechos eléctricos y equipos electrónicos. Asegurándose de que este producto es



desechado correctamente, usted ayudará a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían ser causadas por un manejo inapropiado del producto al desecharlo. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para información más detallada sobre reciclar este producto, por favor póngase en contacto con su oficina cívica local, su servicio de recogida de basuras o la tienda donde compró el producto. Aplicable también a accesorios como auriculares.

5.2.1 Seguridad

- No inserte ningún objeto externo en el conector de corriente del telefono.
- Esté seguro de no cortocircuitar el conector de corriente del telefono con objetos metálicos.

5.2.2 Aumento de temperatura

El telefono puede calentarse mientras se carga o mientras se usa por un periodo de tiempo prolongado.

5.2.3 Auriculares

Seguridad en la calle

No utilice auriculares mientras conduzca, monte en bici, u opere ningún vehículo motorizado.

Puede crear un peligro para el tráfico y es ilegal en muchas áreas. También puede ser potencialmente peligroso reproducir audio a un volumen alto mientras anda, especialmente en pasos de cebra. Debe tener un cuidado especial o dejar de escuchar música en estas situaciones que podrían resultar peligrosas.

Prevenir el daño auditivo

No utilice los auriculares a un volumen excesivo. Los expertos en audición advierten contra escuchas prolongadas con volumen elevado. Si experiencia un pitido en el oído, reduzca el volumen o deje de escuchar música.

Cuidando de los demás

Mantenga el volumen a un nivel moderado. Esto le permitirá escuchar los sonidos del exterior y tener en cuenta la gente a su alrededor.

Advertencia

Si mientras utiliza el telefono siente mareos o pérdidas de visión, deje de usar el telefono inmediatamente.



5.2.4 Notas sobre el uso

- El remplazo o reparación de la pantalla táctil si se rompe o raya durante su uso no está cubierto por la garantía.
- No deje caer ni tire el telefono.
- Nunca deje el telefono expuesto a una luminosidad, calor, humedad, o vibración excesiva.
- Nunca envuelva el telefono mientras esté siendo cargado por el adaptador de corriente. EL aumento de temperatura puede dañarlo.
- No ponga ningún objeto pesado encima del telefono ni aplique fuerzas excesivas sobre él. Puede dañarlo.
- No deje el telefono sobre una superficie inestable.
- No exponga el telefono a agua. El telefono no es resistente al agua.
- Recuerde seguir las siguientes precauciones:
 - Tenga cuidado de no tirar el telefono a un contenedor o recipiente lleno de agua.
 - No utilice el telefono en lugares húmedos o con mal tiempo, como la lluvia o la nieve.
 - No humedezca el telefono.

Si usted toca el telefono con las manos mojadas, o pone el telefono sobre un objeto húmedo, el telefono puede mojarse y dejar de funcionar o estropearse.

La pantalla táctil es delicada y es posible que se rompa. Manejar con cuidado.

- No trate o use el stylus proporcionado de forma violenta, doblándolo, o arrastrando en la pantalla con él.
- Utilice el stylus proporcionado solamente para operar con la pantalla.
- No utilice el stylus si está dañado o deformado.
- Dependiendo de los tipos de texto y caracteres, el texto mostrado en el telefono puede no ser mostrado correctamente en el dispositivo. Esto es posible debido a:
 - La capacidad del telefono.
 - El telefono no está funcionando correctamente.
 - La información contenida está escrita en un idioma o caracteres no soportados por el telefono

5.2.5 Notas sobre las tarjetas de memoria

- Sobre la tarjeta Micro SD (TF)

La tarjeta Micro SD (TF) es un estándar de tarjetas de memoria compactas y es frecuentemente usada como almacén de datos en las cámaras digitales.
- Guarde la tarjeta de memoria en su caja cuando la transporte o almacene.
- No toque el conector de la tarjeta de memoria con las manos desnudas u objetos metálicos.
- No doble, deje caer, o aplique fuerza excesiva sobre la tarjeta.
- No desmonte ni modifique físicamente la tarjeta de memoria.
- No permita que la tarjeta se moje o humedezca.



- Evite lo siguiente para prevenir que los datos se dañen. Su vendedor no ofrece ninguna garantía por los datos dañados.
 - Quitar la tarjeta de memoria o apagar el telefono mientras se leen o escriben los datos.
 - Operar con el telefono donde haya cargas de electricidad estática.
- No utilice o guarde el telefono en un sitio sujeto a:
 - Temperatura extrema, como en un coche al sol.
 - Luz directa del sol.
 - Alta humedad o lugares con sustancias corrosivas

5.2.6 Limpieza

- Limpie la caja del telefono son un paño suave, como el de limpiar las gafas.
- En caso de que el telefono se ensucie mucho, límpielo con un trapo suave ligeramente humedecido con agua o con una disolución de detergente suave.
- No utilice ningún tipo de almohadilla abrasiva, detergente en polvo, disolvente, como alcohol o benceno, porque puede estropear el acabado del telefono.
- Tenga cuidado de no dejar que se derrame agua el telefono.
- Limpie el conector de auriculares periódicamente.
- Pulsar o arrastrar la pantalla táctil con un stylus sucio puede dañar la superficie.
- Limpie el stylus con un paño seco cuando se ensucie.

Garantía y responsabilidad

El fabricante otorga una garantía por 24 meses para el dispositivo (queda excluida la batería) y los accesorios suministrados. La garantía comprende los daños y los vicios relacionados con materiales defectuosos y confección imperfecta. La garantía no cubrirá los daños que ocurran por uso no reglamentario o inadecuado, o por reparaciones o cambios en el aparato efectuados sin la autorización del fabricante. El fabricante tampoco asumirá la responsabilidad por daños sufridos a causa de lucro cesante.

Soporte y Servicio técnico

Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio técnico de EXEOM ESPAÑA en el Telefono: 902 53 69 26. Más información disponible en el sitio web: www.exeom.es o mediante el e-mail: exeom@exeom.es